







Inhaltsverzeichnis

1	Allgemei	n	3
	1.1	Ausstattung	3
2	Installatio	on	4
	2.1	Mechanische Installation	4
	2.2	Anschlussplan	4
	2.4	Inbetriebnahme	5
	2.4.1 2.4.2	Betriebswerte / Parameter aufrufen	5 5
3	Bedienur	ng	6
	3.1	Übersicht der Anzeige- und Bedienelemente	6
	3.2	Funktion der Tasten	6
	3.2.1	LED-Anzeigen	<i>1</i> 7
4	Bedienko	pnzept	7
5	Geräteko	onfiguration	9
	5.1	Allgemeine Bedienhinweise	9
	5.2 5.3	Abflutung	9
	5.4	Dosierungen	11
	5.5	Wasserzähler	11
	5.6 5.6 1	Grenzwerteinstellungen bei vorbandenem pH-Modul (optional)	12
	5.7	Leitwert – Messmodul	13
	5.7.1 5.7.2	Sondenfaktor	13
	5.7.3	Bezugstemperatur	13
	5.7.4 5.7.5	Hauptmessbereich Manuelle Temperaturkompensation	13
	5.7.6	Korrekturfaktor	13
	5.7.7 5.8	Einheit Modulauswahl	14 14
	5.9	Service	14
	5.10	Anzeigen – Einstellungen	15
6	5.11 Digitale F	Eingänge	15
7	Digitalo		16
7		Ausgange	10
8	Analogm		18
9	Anaiogat	usgang	18
10	Handbeti	ried	19
11	Meldung		19
	11.1 11.2	Storungen	19
12	Technisc	he Daten	20
	12.1	Bestellhinweis	20
13	Anschlus	sbeispiel	21
14	Werkseir	nstellungen	22
15	Formblat	t zur Konfiguration und Parametrierung	24

10

30

40

60

70

80

90

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07

1 Allgemein

Die KS-201 dient der Optimierung des Wasserhaushalts in Kühlwasserkreisläufen. Ihre Steuerung sorgt mit angeschlossenen Niveaukontakten für die Regulierung des Wasserstandes und regelt zuverlässig die erforderliche Nachspeisung. Die KS-201 regelt vollautomatisch die Eindickung des Kühlwassers über die Messung der elektrischen Leitfähigkeit und die Steuerung der Abflut. Sie erfasst die Volumen der Nachspeisung und der Abflutung. Mengenproportional zur Nachspeisung können Härtestabilisator, Korrosionsschutz und pH-Regulator dosiert werden. Die Steuerung der Bioziddosierung kann Zeitpunkt- oder Zeitintervall- gesteuert erfolgen.



1.1 Ausstattung

- Große 7 Segmentanzeige zur Darstellung der Betriebswerte
- 4-zeiliges Textdisplay zur Darstellung der Betriebszustände
- Dauerhafte Ablage der Konfigurations- / und Betriebsdaten im internen Flashspeicher

- Die Uhrzeit wird bei Netzausfall mindestens 72 Stunden gepuffert
- 8 Relaisausgänge, davon 4 mit frei wählbarer Funktion
- Eingang zur Überwachung des Wasserstandes
- Wählbare Sprache der Textmeldungen (Deutsch oder Englisch, andere auf Nachfrage)
- Messkarten f
 r Leitwertmessung oder pH-Messung
- Optionale Kommunikations-Schnittstelle (RS485) z.B. zum Datenaustausch mit einer Leitwarte

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



Hinweis:

Im Dokument enthaltene Hinweise sind anhand ihrer Formatierung (hier: *allgemeiner Hinweis*) und vorangestellten Symbolen zu erkennen und entsprechend ihrer Wichtigkeit zu beachten.



Wichtiger Hinweis: soll auf einen Sachverhalt von grundlegender Bedeutung oder größerer Wichtigkeit hingewiesen werden, ist dem fett formatierten Text das Hand-Symbol einer hinweisenden Hand zugeordnet.



Gefahren – Hinweis: Das dreieckige Warnsymbol steht vor Hinweisen, deren Nichtbeachtung zu Gefährdungen oder Schädigungen führen kann.

.....

2 Installation

Montage und Inbetriebnahme nur durch geschulte Fachkräfte, Anschluss nach VDE 0160.

2.1 Mechanische Installation



2.2 Elektrische Installation

Montage und Inbetriebnahme nur durch geschulte Fachkräfte.



Bei der Wahl der Leitungen und beim elektrischen Anschluss des Gerätes sind die Vorschriften der VDE 0100 "Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V", die VDE "Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln" bzw. die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten.

Der elektrische Anschluss darf nur von geschultem Fachpersonal (VDE 1000 T. 10) durchgeführt werden.

80

Bei Wartungs- und Installationsarbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen.



2.3 Anschlussplan



Hinweis: Ein gültiger Anschlussplan ist im Deckel des jeweils zugehörigen Gerätes angebracht.

2.4 Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten müssen einige Einstellungen vorgenommen werden, um die Kühlwassersteuerung an Ihre Anlage anzupassen (siehe Kap. 5 - Gerätekonfiguration).

2.4.1 Betriebswerte / Parameter aufrufen

Durch Drücken der Enter – Taste im Betriebsmodus wechselt die Anzeige des Gerätes in die Auswahl zur Editierung der Betriebswerte bzw. der Parameter. Der jeweilige Menü - Punkt wird mit der Auf- bzw. Abwärtstaste angesteuert (*siehe Kap. 4 - Bedienkonzept*) und durch Betätigen der Enter - Taste aufgerufen. Bei nicht aktivierter Parametereingabesperre (*siehe Kap. 2.4.2 – Werkseinstellung: Parametereingabesperre nicht aktiviert*) können nun die zu ändernden Werte editiert werden, andernfalls erfolgt zunächst die Abfrage des jeweiligen PIN - Codes.

2.4.2 Parametereingabesperre

Mithilfe der mitgelieferten, sowie als Download auf unserer Homepage verfügbaren Parametrier – Software 'Geräteverwaltung 2' (GV_2) ist es möglich je eine separate Parametereingabesperre für die Editierung der Betriebswerte bzw. der Parameter einzurichten. Hierdurch ist gewährleistet, dass nur autorisierte Personen diese Werte verändern können. Bei aktivierter Parametereingabesperre erfolgt mit Aufruf des entsprechenden Menüs (Betriebswerte bzw. Parameter) zunächst die Abfrage des jeweiligen 4-stelligen PIN – Codes. Nach korrekter Eingabe der jeweiligen PIN können Betriebswerte bzw. Parameter editiert werden.



Hinweis: Wird bei der Passwortabfrage eine falsche oder keine PIN eingegeben, können die Betriebswerte und Parameter zwar eingesehen aber nicht geändert werden.



3 Bedienung

3.1 Übersicht der Anzeige- und Bedienelemente



- 2 Einheiten LEDs für die 7-Segment Anzeige
- 3 LCD Display
- 4 Hand / Auto-Taste
- Quittier-Taste 5

- 7 Ein / Aus Schalter

- 8 Bedienfeld
- 9 Status LEDs

3.2 **Funktion der Tasten**

0 1	Ein / Aus – Schalter [7]	EIN –Taste [I] zum Einschalten, AUS – Taste [0] zum Ausschalten des Gerätes betätigen.
	Hand / Auto – Taste [4]	Schaltet den Betriebsmodus HAND ein, bzw. aus.
·⊨−	Quittier – Taste [5]	Mit dieser Taste werden Störungen quittiert. Der Hupenrelaiskontakt wird wieder frei geschaltet.
	Aufwärts – Taste [8]	Aufwärts blättern in den Menüpunkten. Im Parametriermodus wird der Eingabewert erhöht.
-	Abwärts – Taste [8]	Abwärts blättern in den Menüpunkten. Im Parametriermodus wird der Eingabewert verringert.
FKT	Funktion – Taste [8]	Diese Taste [FKT] wechselt im Parametriermodus in den Menüebenen nach oben, bzw. bricht Eingaben ab.
- 10		
-20 -10 10	20 30 40 50	60 70 80 90

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07





4 Bedienkonzept



KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07

┙

Betriebswerte

Abflutung

Grenzwerte

Anzeige

Zeit / Datum



Funktion

Begrenzung

Datum/Uhrzeit



40

Zeit / Datum



5 Gerätekonfiguration

5.1 Allgemeine Bedienhinweise

LW:	123.0 µS/CM
Temp.:	23.4 °C
WZ1.:	34.5 M3
WZ2:	23.4 M3

Nach dem Einschalten der KS-201 wird während der Initialisierungsphase der Steuerung im Display ein kurzer Hinweis auf Typ und Version des Gerätes, sowie die aktuelle Spracheinstellung ausgegeben. Im Anschluss wechselt die Anzeige – im Betriebsmodus – in die Ausgabe der Standardanzeige. Mithilfe der Aufwärts – Taste kann man verschiedene Betriebswerte anzeigen lassen.

Hinweis: Die Temperaturanzeige erfolgt nur, wenn die Temperaturüberwachung aktiviert (*siehe Kap. 5.6 - Grenzwerte*), und ein Temperaturfühler korrekt angeschlossen ist.

Parameter		
blättern: Auswahl:	AUF/AB ENT	

1. 0 Einheit

Menüpunkt Wert

Menüpunkt

Auswahl

Ja

Die Enter – Taste drücken, um aus der Betriebsanzeige in die Menüs zu wechseln. In Menüs, die eine Mehrfachauswahl an Unterpunkten bieten, gelangt man durch Betätigen der Auf - bzw. Abwärtstaste zu den verschiedenen Unterpunkten. Durch erneutes Drücken der Enter – Taste wird das angezeigte Untermenü aufgerufen, mit der Funktion – Taste kann das Untermenü wieder verlassen werden.

Hinweis: Der Parametriermodus wird durch längeres Drücken (ca. 2 Sekunden) der Enter – Taste aufgerufen, ggf. ist ein Passwort einzugeben (siehe hierzu Kap. 2.4.2).

Zur Änderung der Parameterwerte ist im jeweiligen Menü die Enter - Taste zu drücken.

Handelt es sich um einen Zahlenwert, blinkt jetzt die letzte Ziffer (im Wechsel dunkel unterlegt) des zu ändernden Parameters. Mit den Auf- / Abwärtstasten wir der aktuelle Wert erhöht, bzw. verringert. Durch Drücken der Enter – Taste wird die neue Einstellung bestätigt. Die nächste editierbare Stelle der Zahl blinkt. Analog zur Einstellung der ersten Ziffer können nacheinander alle editierbaren Stellen des Zahlenwertes geändert werden. Die Einstellung des Wertes ist abgeschlossen, wenn nach Bestätigen der letzten Stelle kein Anzeigenfeld blinkt. Der eingestellte Wert ist nun gespeichert und das Menü kann mittels FKT - Taste verlassen werden.

Sind Auswahlwerte, z.B. 'ja / nein' zu ändern, blinkt nach betätigen der Enter – Taste das letzte Zeichen in der untersten Zeile des Anzeigefeldes. Nun kann durch drücken der Auf- / Abwärts – Tasten der Wert geändert werden. Nach Bestätigung der Einstellung (Enter – Taste) ist der aktuelle Wert gespeichert, das Blinken erlischt und das Menü kann verlassen werden (vergl. oben).

Hinweis: Die Einstellung einzelner Parameterwerten kann, solange sie noch nicht abgeschlossen ist (d. h. noch ein Feld der Anzeige blinkt) jederzeit durch Betätigen der Funktion – Taste abgebrochen werden. Der jeweilige Parameterwert bleibt dann unverändert.

Bitte beachten: Sind innerhalb desselben Eingabemenüs mehrere Werte zu ändern, wie z.B. bei Uhrzeiten (Minuten / Stunden) oder Zahlenverhältnissen (vergl. Kap. 5.2 – Abflutung), wird der jeweils vorangegangene Parameter bereits beim Sprung zum folgenden Wert übernommen.

5.2 Abflutung

Abfl utung Funkti on	
nach Zeit	

Abflutung Verhältnis Zufl[m3]/Abfl[s] 3.0 / 120 Abflutung Verhältnis Zufl. - / Abfl. -Menge 3.0 / 1.0



Im Menüpunkt Abflutung wird festgelegt, in welchem Verhältnis die Zuführung von Frischwasser und die Abflutung erfolgen soll. Es kann ausgewählt werden, ob das Öffnen des Abflussventils Zeit- oder Mengen- gesteuert erfolgen soll. Die hier eingestellten Parameter steuern das Abflutventil, wenn sich der Leitwert innerhalb der Sollwertgrenzen befindet (vergl. Kap. 5.6 Grenzwerte).

Werte: nach Zeit / nach Menge

Bei einer Zeitsteuerung (*Werkseinstellung*) wird festgelegt, für welchen Zeitraum (in Sekunden) das Abflutventil nach Erreichen der Zuflussmenge geöffnet bleiben soll.

Eingabebereich Zuflussmenge: 0,0 999,9 m³ Eingabebereich Abflutzeit: 0 9999 s

Ist im Menü 'Abflutung / Funktion' die Option 'nach Menge' gewählt, erfolgt die Abflutung nach dem, im Untermenü zu definierenden Mengenverhältnis.

Eingabebereich Zufluss- / Abflutmenge: 0,0 999,9 / 0,0 999,9 m³

Hinweis: Ist einer der beiden Werte auf 0 gesetzt, ist die Abflutung nicht aktiv. In diesem Fall werden Zu- und Abfluss ausschließlich über die Leitwert – Sollwertgrenzen (*vergl. Kap. 5.6 Grenzwerte*) gesteuert.

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



5.3 Bioziddosierung



10/25



5.4 Dosierungen

Für die Einbringung von Zusätzen wie z. B. pH-Regulator, Härtestabilisator oder Korrosionsschutz sind in Abhängigkeit zu zwei Wasserzählern je zwei Dosierverhältnisse, d.h. insgesamt vier Dosierungen einstellbar. Die Einstellungen erfolgen unter den Menüpunkten 'Dosierung 1' und 'Dosierung 2'. Die Parameter-Menüs für die Dosierungen beinhalten je vier Untermenüs. Die im Folgenden beschriebene Einstellung der Werte ist analog in 'Dosierung 1' und 'Dosierung 2' vorzunehmen.

Die Einstellung des Verhältnisses von Zählimpulsen des Wasserzählkontakts zum jeweiligen Dosier-Impuls kann als Unter- oder Übersetzung erfolgen.

Einstellbereich: 0 99 zu 0 99

Dosierung 1 Max. Dos.1 Puffer **30**

0, 5

0, 5

Dosi erung 1 Verhäl tni s

WZ-in / Dos-Imp.

Dosi erung 1

I mpul sdauer

Dosi erung 1

Pausendauer

1 zu 10

Im Untermenü 'Max. Dos.1 Puffer' (entspr. 'Max. Dos.2 Puffer' für 'Dosierung 2') wird die Obergrenze der Dosiermenge festgelegt.

Einstellbereich: 0 9999

Über die Impulseinstellungen erfolgt die Einstellung zur Taktung der Dosierpumpe:

Die Impulsdauer legt fest wie lange (in Sekunden) das Signal für die Dosierpumpe ansteht.

Einstellbereich: **0,0** **999,9** s

Mit der Pausendauer wird der zeitliche Abstand (Sekunden) zum nächsten Signal eingestellt.

Einstellbereich: 0,0 999,9 s

Hinweis: Ist in der Einstellung der Dosierungen einer der Werte aus dem Dosierungsverhältnis, oder der Wert für die maximale Dosierung (Max. Dos.X Puffer) auf 0 gesetzt, so ist die Dosierung deaktiviert.

5.5 Wasserzähler

Die KS-201 verfügt über zwei Eingänge für Kontaktwasserzähler: 'Wasserzähler 1' am Eingang 4 und 'Wasserzähler 2' am Eingang 5. Die hier am Beispiel von 'Wasserzähler 1' dargestellten Einstellmöglichkeiten sind entsprechend an 'Wasserzähler 2' verfügbar.



Im Untermenüpunkt 'Geberart' ist für die Anschlüsse 'Wasserzähler 1' und 'Wasserzähler 2' die Basis festzulegen, auf der Zählimpulse und Wassermenge in ein Verhältnis gesetzt werden. Die Auswahl 'Impulse / Liter' ermöglicht die Einstellung einer definierten Anzahl von Impulsen je Liter Wasser. 'Liter / Impuls' gibt entsprechend einen Zählimpuls im Verhältnis zur einzustellenden Wassermenge aus.

Werte: Impulse / Liter oder Liter / Impuls

Entsprechend der, im Menüpunkt 'Geberart' getroffenen Vorauswahl ergibt sich als zweiter Untermenüpunkt die Zuweisung der Wassermenge je Zählimpuls, bzw. die Einstellung der Impulse, die je Liter ausgegeben werden sollen.

Einstellbereich: 0 9999 I/Imp. bzw. 0 9999 Imp./I



Hinweis: Soll am Eingang 5 keine Mengenerfassung über einen Wasserzähler erfolgen, so kann die nicht benötigte Statusanzeige im Display (WZ2: $0.0m^3$) durch entsprechende Funktionszuweisung, z.B. '0' – ohne Funktion, am Digitalen Eingang deaktiviert werden (*siehe Kap. 6 - Digitale Eingänge*).



5.6 Grenzwerte



Grenzwerte

Grenzwerte

Grenzwerte

Verzögerung Leitwert min

Sollwert min

Grenzwerte

Grenzwerteinstellung

Grenzwerteinstellung Temperatur min **2.0**°C

> Grenzwerteinstellung Temperatur max **40.0**°C

> > **5** s

Grenzwerte

4.0 µS/CM

Grenzwerteinstellung Sollwert max

125.0 µS/cm

Hinweis: Während der Bioziddosierung und -einwirkzeit ist die Grenzwertüberwachung der Leitwerte ausgeschaltet.

Unter dem Menüpunkt 'Grenzwerte' befinden sich die Untermenüs 'Grenzwerteinstellung' und 'Anzugsverzögerung'. Die Auswahl des jeweiligen Wertes erfolgt in den Untermenüs durch blättern mit den Auf- / Abwärtstasten.

Unter diesen Menüpunkten erfolgt die Festlegung der Grenzwerte für den Leitwert: Sobald der aktuelle Leitwert den gesetzten Wert von 'Leitwert max.' über-, bzw. 'Leitwert min.' unterschreitet, wird der reguläre Betrieb bis zur Beseitigung der Störung (Quittierung mit Quittier – Taste erforderlich) unterbrochen und eine Störmeldung ausgegeben.

Einstellbereich: 0,0 999,9 µS/cm

Hinweis: Der Einstellbereich für die Leitwerte (Leitwert min, Leitwert max, Sollwert min und Sollwert max) ist abhängig vom ausgewählten Hauptmessbereich (*siehe Kap. 5.7.4*).

Die Eingabe der Sollwerte für den Leitwert in diesen Menüpunkten bestimmt die Abflutung: Überschreitet der aktuelle Leitwert den 'Sollwert max.', öffnet das Abflutventil, unterschreitet er den 'Sollwert min.', wird das Abflutventil geschlossen.

Einstellbereich: 0,0 999,9 µS/cm

Hinweis: Bei aktivierter Abflutung (*siehe Kap. 5.2*) arbeitet das Abflutventil nur nach dem dort eingestellten Mengenverhältnis, wenn der Leitwert innerhalb der Sollwert-Grenzen liegt, d.h.: ist der 'Sollwert min' unterschritten, bleibt das Abflutventil geschlossen, ist der 'Sollwert max' überschritten, bleibt das Abflutventil ständig geöffnet.

Über- oder unterschreitet die aktuelle Temperatur den entsprechenden, hier voreingestellten Wert, wird eine Störmeldung ausgegeben.

Einstellbereich: **0,0 999,9** °C

Analog zur Grenzwerteinstellung (*vergl. oben*) ist für jeden Wert im Untermenü 'Auslöseverzögerung' eine Verzögerungszeit in Sekunden festzulegen. Dies bedeutet, dass die Steuerung erst nach entsprechend langer Dauer der Grenzwertüberschreitung (hier beispielhaft dargestellt für den unteren Grenzwert des Leitwertes: 5 Sekunden) reagiert.

Einstellbereich: 0 9999 s

5.6.1 Grenzwerteinstellungen bei vorhandenem pH-Modul (optional)



Unter diesen Menüpunkten erfolgt die Festlegung der Grenzwerte für den pH-Wert: Sobald der aktuelle pH-Wert den gesetzten Wert von 'pH max.' über-, bzw. 'pH min.' unterschreitet, wird eine Störmeldung ausgegeben.

Analog zu den o. a. Grenzwerten erfolgt die Parametrierung der, den pH - Grenzwerten zugeordneten Anzugsverzögerung.

80

Einstellbereich: 0 9999 s



5.7 Leitwert – Messmodul

In diesem Menü werden die Anpassungen für die Leitwertmessung an den eingesetzten Sensor vorgenommen.

Hinweis: Für die Leitwertmessung empfehlen wir die Verwendung unserer 2-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszellen, Leitwertsonde LWS-1 (*siehe Kap. 12.1*).

5.7.1 Sondenfaktor

LW-Messmodul Sondenfaktor **0.10** An dieser Stelle wird der Sondenfaktor (oder Zellkonstante) des Sensors eingestellt. Der entsprechend einzutragenden Wert ist den Unterlagen des eingesetzten Sensors zu entnehmen.

Einstellbereich: 0,01 / 0,1 / 1,0 / 10

Hinweis: Wird z.B. eine Sonde mit dem Sondenfaktor 0,5 eingesetzt, so muss hier der Sondenfaktor 1,0 und als Korrekturfaktor 0,5 (*siehe Kap. 5.7.6*) gewählt werden.

5.7.2 Temperaturkoeffizient



Der hier einzustellende Temperaturkoeffizient gibt die Änderung der Leitfähigkeit je Grad Temperaturänderung an. Wenn die Temperaturmessung angeschlossen ist, wird eine lineare Temperaturkompensation vorgenommen.

Für die Temperaturkompensation wird eine Bezugstemperatur vorgegeben. Standard-

Einstellbereich: 0,1 10,0

mäßig sind hier 25 °C voreingestellt.

Einstellbereich: 0,0 999,9 °C

5.7.3 Bezugstemperatur

LW-Messmodul Bezugstemperatur **25.0** °C

5.7.4 Hauptmessbereich

```
LW-Messmodul
Hauptmessbereich
3
```

In diesem Menü wird der Hauptmessbereich der Leitwertmessung festgelegt. Der Hauptmessbereich ist abhängig vom Sondenfaktor und der Anzahl der auszugebenden Nachkommastellen. Der geeignete Bereich ist der Tabelle '*Einstellungen Leitwert – Mess*modul' (siehe unten) zu entnehmen.

Einstellbereich: 0 3

5.7.5 Manuelle Temperaturkompensation





Wenn keine Temperaturmessung an die Steuerung angeschlossen ist, kann an dieser Stelle die Prozesstemperatur vorgewählt werden, um die Leitwertmessung an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

Einstellbereich: **0,0 999,9** °C

Hinweis: Bei angeschlossener Temperaturmessung ist dieser Wert auf 0,0 °C einzustellen. Ein Ausfall des Sensors wird dann als Fehler erkannt und angezeigt. Die Kühlwassersteuerung KS-201 arbeitet im Fehlerfall mit einer internen Temperaturkompensation von 25 °C.

Ist hier ein anderer Wert als 0 eingestellt, wird die Temperaturanzeige ausgeblendet und eine Überprüfung der Temperaturgrenzwerte findet nicht statt. Ist in diesem Fall ein Temperatursensor korrekt angeschlossen, wird der Leitwert weiterhin auf die tatsächlich vorliegende Temperatur kompensiert.

5.7.6 Korrekturfaktor

LW-Messmodul Korrekturfaktor 1.100			Mit heit	dem Ko en vorge <i>Einstei</i>	orrekturfa enomme Ilbereich	aktor kan n werde : 0,500 .	nn eine n. 9,000	Anpass	ung des	Leitwert	tes an die	örtlichen	Gegeben-		
	-	- 10													
1	1			1	1	1		1							
-20	-10		10 Kora	20 Iewski Ir	30 ndustrie -	40 - Elektro	50 nikoHG	60 Linfo@ka	70 pralewsk	80 i.delww	90 w.koraley	wskide			

13/25

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



5.7.7 Einheit



Hier wird festgelegt, in welcher Einheit der Leitwert angezeigt werden soll. Die Einheit ist abhängig vom Sondenfaktor und vom Hauptmessbereich.

Einstellbereich: 0 5

Achtung: Der gewählte Wert muss mit dem Sondenfaktor und dem gewählten Hauptmessbereich abgeglichen werden (*Tabelle: Einstellungen Leitwert – Messmodul*)

Einstellungen Leitwert – Messmodul

Hauptmessbereich bei Sondenfaktor K=0.01				
0	(999,9 µS/cm)	4		
1	(200,0 µS/cm)	4		
2	(50,00 µS/cm)	5		
3	(20,00 µS/cm)	5		
Hauptmessbereich Einh bei Sondenfaktor K=1.0				
Haupt bei Son	messbereich denfaktor K=1.0	Einheit		
Haupt bei Son	messbereich denfaktor K=1.0 (99,99 mS/cm)	Einheit 0		
Hauptr bei Son 0 1	messbereich denfaktor K=1.0 (99,99 mS/cm) (20,00 mS/cm)	Einheit 0 0		
Hauptribei Son 0 1 2	messbereich denfaktor K=1.0 (99,99 mS/cm) (20,00 mS/cm) (5000 μS/cm)	Einheit 0 0 3		

Haupt bei Son	bei Sondenfaktor K=0.1					
0	0 (9,999 mS/cm)					
1	1 (2,000 mS/cm)					
2	(500,0 µS/cm)	4				
3	3 (200,0 μS/cm)					
Haupt bei Son	messbereich denfaktor K=10	Einheit				
Haupt bei Son	messbereich denfaktor K=10 (999,9 mS/cm)	Einheit 2				
Hauptribei Son	messbereich denfaktor K=10 (999,9 mS/cm) (200,0 mS/cm)	Einheit 2 2				
Hauptr bei Son 0 1 2	messbereich denfaktor K=10 (999,9 mS/cm) (200,0 mS/cm) (50,00 mS/cm)	Einheit 2 2 0				

5.8 Modulauswahl

Modul auswahl Modul **36** Hier ist die Steuerung ggf. auf unterschiedliche Steckmodule anzupassen. Zur Zeit ist der Wert 36 für das Leitwert – Modul mit 4 ... 20 mA Analogausgang fest eingestellt. Die Verwendung alternativer Messmodule, die dann unter diesem Menüpunkt ausgewählt werden können ist in Vorbereitung.

Wert: 36 (z. Zt. nicht veränderbar)

5.9 Service





5.10 Anzeigen – Einstellungen



- 1 Temperatur
- 2 Gesamtwassermenge Wasserzähler 1
- 3 Gesamtwassermenge Wasserzähler 2
- 4 Uhrzeit
- 5 Leitwert in mS/cm mit 1 Nachkommastelle
- 6 Leitwert in mS/cm mit 2 Nachkommastellen
- 7 Leitwert in mS/cm mit 3 Nachkommastellen
- 8 Leitwert in mS/cm ohne Nachkommastellen
- 9 Leitwert in µS/cm mit 1 Nachkommastelle
- 10 Leitwert in µS/cm mit 2 Nachkommastellen
- 11 Leitwert in µS/cm mit 3 Nachkommastellen
- 12 Leitwert in µS/cm ohne Nachkommastellen

Einstellbereich: 0 12

5.11 Uhrzeit und Datum einstellen



KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



6 Digitale Eingänge

Digital e Eingänge Funktion E1 – KL 24 5 Digital e Eingänge Auslöseart E3 – KL 26 Arbeitsstrom Digital e Eingänge Anzugsverzögerung E5 – KL 28 6 s Die Konfiguration der digitalen Eingänge erfolgt in drei Untermenüs. Mittels Auf- / Abwärtstaste wird zwischen den jeweils einzustellenden Eingängen (inkl. der zugehörigen Klemme angezeigt in Zeile 3 des Text-Displays) gewechselt.

Hier erfolgt die Zuweisung einer Funktion zum jeweiligen Eingang. Zu beachten ist, dass die Funktionen 254 bzw. 255 nur an den Eingängen 4 bzw. 5 verfügbar sind.

Einstellbereich siehe unten: Tabelle 'Funktionen digitale Eingänge'

Jedem Eingang kann ein Schaltverhalten (Auslöseart) zugewiesen werden: Werte: Arbeitsstrom – Bei anliegendem Signal wird der Eingang als anstehend erkannt. Ruhestrom – Der Eingang wird ohne anliegendes Signal als anstehend erkannt, steht ein Signal an, gilt der Eingang als nicht gesetzt.

Steht am Eingang ein - in Abhängigkeit von der Auslöseart (*siehe oben*) – auszuwertendes Signal an, wird dieses erst nach Ablauf der voreingestellten Verzögerungszeit (Anzugsverzögerung) als anstehend gewertet.

Einstellbereich: nach 0 9999 s

Funktionen digitale Eingänge:

Nr.	Funktion	Beschreibung
0	ohne Funktion	Keine Funktion zugewiesen
1	Dosierbehälter 1 leer (Härtemittel)	Bei anstehendem Signal erfolgt eine Störmeldung
2	Dosierbehälter 2 leer (Biozid)	Bei anstehendem Signal erfolgt eine Störmeldung
3	Dosierbehälter 3 leer (Korrosionsschutz)	Bei anstehendem Signal erfolgt eine Störmeldung
4	Dosierbehälter 4 leer (pH-Regulator)	Bei anstehendem Signal erfolgt eine Störmeldung
5	Niveau voll	Bei anstehendem Signal wird das Zuflussventil geschlossen.
6	Niveau leer	Bei anstehendem Signal wird das Zuflussventil geöffnet und Frischwasser zugeführt.
7	Frei	Zur Zeit keine Funktion zugewiesen
8	Freigabe Bioziddosierung	Bei aktivierter Biozidfreigabe (<i>siehe Kap. 5.3</i>) erfolgt die Bioziddosierung nur, wenn an dem, mit dieser Funktion belegten Eingang ein Signal ansteht.
9	Betriebsstopp	Bei anstehendem Signal werden Zufluss- und Abflut- ventil geschlossen. Sofern eine Bioziddosierung aktiv ist, wird diese auf 'Einwirken' geschaltet.
254	Wasserzähler 1	Kontakt für den Wasserzähler 1 (nur Eingang E4)
255	Wasserzähler 2	Kontakt für den Wasserzähler 2 (nur Eingang E5)

7 Digitale Ausgänge

Digitale Ausgänge

Ausl öseart

Ruhestrom

- KL 13/14/15

9 Di qi tal e Ausgänge

- KL 16/17/18

Funkti on

Κ6

К5

Unter diesem Punkt sind die digitalen Ausgänge 5 bis 8 konfigurierbar. In den Untermenüs wird mittels Auf- / Abwärtstaste zwischen den einzustellenden Ausgängen(inkl. der zugehörigen Anschlussklemmen angezeigt in Zeile 3 des Text-Displays) gewechselt.

Hier erfolgt die Zuweisung einer Funktion zum jeweiligen Ausgang. Zu beachten ist, dass die folgenden Einstellungen nur für die Ausgänge 5 bis 8 erfolgen!

Einstellbereich siehe unten: Tabelle 'Funktionen digitale Ausgänge (5 - 8)'

Den Ausgängen kann ein jeweiliges Schaltverhalten (Auslöseart) zugewiesen werden: *Werte:* **Arbeitsstrom** – Das Relais zieht bei Aktivität der zugeordneten Funktion an. **Ruhestrom** – Das Relais ist dauerhaft angezogen. Es fällt ab sobald seine Funktion ansteht.

80

-30 -

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



Di gi tal e Ausgänge Anzugsverzögerung K7 – KL 19/20/21 1 s Di gi tal e Ausgänge Laufzei t K8 – KL 22/23 9 s

Das Relais wird bei einem Ereignis (z.B. Alarm) erst nach Ablauf der Anzugsverzögerung angesteuert.

Einstellbereich: nach 0 9999 s

Die Laufzeit bestimmt, wie lange das Relais aktiv bleibt.

Einstellbereich: 0 9999 s

Funktionen digitale Ausgänge (5 – 8)

Nr.	Funktion	Beschreibung
0	ohne Funktion	Keine Funktion zugewiesen
1	Dosierung 1 an Wasserzähler 1 (z.B. Härtestabilisator)	Die Funktionen 1 bis 4 steuern die Dosierpumpe über Impulse an. Die Dosierung erfolgt in Abhängigkeit zum jeweiligen Wasserzähler und dem zugeordneten Dosier- verhältnis, hier: 'Dosierung 1' an 'Wasserzähler 1' (vergl. Kap. 5.4 / 5.5).
2	Dosierung 1 an Wasserzähler 2 (z.B. pH-Regulator)	s. o. – hier: 'Dosierung 1' an 'Wasserzähler 2'.
3	Dosierung 2 an Wasserzähler 1 (z.B. Härtestabilisator)	s. o. – hier: 'Dosierung 2' an 'Wasserzähler 1'.
4	Dosierung 2 an Wasserzähler 2 (z.B. pH-Regulator)	s. o. – hier: 'Dosierung 2' an 'Wasserzähler 2'.
5	Dosierpumpe Biozid	Die Funktion steuert die Dosierpumpe über Impulse an. Impulsdauer und -pause werden über Laufzeit und Ver- zögerung des Ausgangs eingestellt. *
6	Zuflussventil	Ansteuerung des Zuflussventils in Abhängigkeit von den Niveaueingängen (<i>siehe Kap. 6 - Digitale Eingänge</i>).
7	Abflutventil	Ansteuerung des Abflutventils.
8	Alarm	Wenn ein Relais für Alarm konfiguriert ist, so schaltet die- ses, wenn eine der Störmeldungen (<i>siehe Kap. 11</i>) auftritt. Sofern keine Laufzeit eingestellt ist, bleibt das Relais geschaltet bis die FKT - Taste gedrückt wird. Trifft eine weitere Störmeldung ein, während eine bereits quittierte Störmeldung noch ansteht, schaltet das Relais erneut (Neuwertmeldung).
9 – 14	Eingang E1-6	Wenn am jeweiligen Eingang E1-6 (Kl 24-29) ein Signal anliegt, schaltet das mit dieser Funktion belegte Relais (Ausgang) mit der voreingestellten Verzögerung:
9	Eingang E1	Eingang E1 (KI 24)
10	Eingang E2	Eingang E2 (KI 25)
11	Eingang E3	Eingang E3 (KI 26)
12	Eingang E4	Eingang E4 (KI 27)
13	Eingang E5	Eingang E5 (KI 28)
14	Eingang E6	Eingang E6 (KI 29)
15	Einwirkzeit	Die Einwirkzeit ist aktiv.
16	Bioziddosierung	Bioziddosierung bzw. Einwirkzeit ist aktiv.
17	Handbetrieb	Das Relais schaltet, wenn sich die KS-201 im Handbetrieb befindet.
18	Automatikbetrieb	Das Relais schaltet, wenn sich die KS-201 im Automatikbetrieb befindet.
	* siehe unten: 'Funktionsdarstellun	g zur Bioziddosierung'

-10

60

70

80

90



Funktionsdarstellung zur Bioziddosierung (Impulssignal für Dosierpumpen)



Impulsfrequenz und -dauer werden durch Anzugsverzögerung und Laufzeit bestimmt.

8 Analogmodule

Die Verwendung folgender Analogmodule ist für die KS-201 möglich:

- Leitwert-Modul: 1 x Eingang für Leitwertmessung mit 1 x (0)4 20 mA Analogausgang
- Leitwert-Modul: 1 x Eingang für Leitwertmessung (optional)
- pH-Modul: 1 x Eingang für pH-Messung mit 1 x (0)4 20 mA Analogausgang (optional)
- pH-Modul: 1 x Eingang für pH-Messung (optional)

9 Analogausgang

AUS



Werte: AUS oder bei 20 mA

Funktionen Analogausgang:

Nr.	Funktion	Beschreibung
0	4 mA	Ausgang ist belegt mit Festwert von 4 mA.
1	Leitwert	Leitwertausgabe über die Steuerung. Die Steuerung kann Einfluss auf die Ausgabe des Wertes nehmen (kann z.B. für eine 'Hold-Funktion' \rightarrow Einfrieren des Ausgabewertes genutzt werden).
254	Temperatur	Ausgabe von Temperaturwerten.
255	Leitwert	Ausgabe des Leitwertes direkt vom Messmodul. Die Steuerung kann keinen Einfluss auf die Ausgabe nehmen.





10 Handbetrieb



- B

Durch Betätigen der Hand / Auto – Taste wird in den Handbetrieb gewechselt. Die gelbe LED leuchtet. Nun kann mit der Abwärts – Taste zwischen den Modi Bioziddosierung, Einwirken und Betrieb gewechselt werden. Hierzu muss die Abwärtstaste im jeweiligen Modus mindestens 3 Sekunden lang gedrückt werden.

Der Ablauf der Umschaltung wird im Display angezeigt (siehe Abb. links).

Die jeweilige Dauer der Bioziddosierung bzw. Einwirkzeit wird bei aktiviertem Handbetrieb im Display angezeigt (siehe Abb. links). Bei einem Wechsel in den Automatikbetrieb durch erneutes Betätigen der Hand / Auto – Taste (LED erlischt) während einer Dosierung bzw. Einwirkzeit werden Bioziddosierung und Einwirken mit den hierzu voreingestellten Werten Dosierdauer und Einwirkzeit (*vergl. hierzu Kap. 5.3 - Bioziddosierung*) fortgesetzt.

Achtung: Im Handbetrieb sind alle Überwachungs- und automatische Start / Stopp – Funktionen inaktiv, so dass die Anlage vom Bediener überwacht und gesteuert werden muss!

11 Meldungen

11.1 Störungen

_____ Kommt es während des Betriebes zu einer Unter- bzw. Überschreitung der voreingestellten ****Störung! **** Grenzwerte (vergl. Kap. 5.6), so wird der reguläre Betrieb bis zur Beseitigung der Störung Lei twert max. (Quittierung mit Quittier - Taste erforderlich) unterbrochen und die, dem Ereignis zugeüberschritten ordnete Störmeldung ausgegeben. ****Störung! **** Temperatur max. überschritten ****Störung! **** pH-Wert min. überschritten Bei leeren Dosiermittelbehältern wird eine entsprechende Störmeldung ausgelöst. Als ****Störung! **** Standard sind folgende Zuweisungen vorgesehen (siehe Kap. 6 - Digitale Eingänge): Dos.-Behälter 1 leer Dosiermittel Dos.-Behälter Härtemittel 1 ****Störuna! **** 2 Biozid 3 Korrosionsschutz Dos. -Behälter 2 leer pH - Regulator 4 ****Störung! **** Hinweis: Die Störmeldung 'Dos.-Behälter 2 leer' (Biozid) beendet eine aktive Bioziddosierung und schaltet unmittelbar auf 'Einwirken' um. Dos.-Behälter 4 leer Hinweis: Durch ca. 2 Sekunden langes Drücken der Quittier - Taste können Störmeldungen komplett zurückgesetzt werden. Die Anlage wechselt dann wieder in den normalen Betrieb. Eine nicht behobene Störung löst in diesem Fall eine erneute Störmeldung aus. 11.2 Service Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Wartungsintervall (vergl. Kap. 5.9 - Service) ****Wartung!**** erreicht ist. Der Betrieb wird nicht unterbrochen. Die Störmeldung lässt sich nur quittieren, indem unter 'Parameter / Service' ein 'Service Reset' durchgeführt wird. Servi ce anrufen

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



12 **Technische Daten**

\bigwedge	Montage und Inbetriebnahme nur durch geschulte Fachkräfte, Anschluss nach VDE 0160.
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz (10 / + 6 %)
Absicherung 230 V Version	4 A T
Leistungsaufnahme	ca. 8 VA (ohne externe Verbraucher)
Option 24 V Version	24 V AC Ventilversorgung max. 20 VA, Absicherung 1 A T
Datenerhalt bei Netzausfall	Uhrzeit: min. 72 Stunden
	Konfigurations-, Betriebs- und Parameterdaten dauerhaft im internen Flashspeicher abgelegt
Ausgänge	zwei phasenbelegte Wechsler (230V AC)
	zwei phasenbelegte Schließer (230V AC)
	gemeinsam abgesichert über 4 A T
	drei neutrale Wechsler
	ein neutraler Schließer
	Relaiskontakt: 230V AC / 8A (AgNi)
Eingänge	sechs Eingänge über Optokoppler
	Kontaktbelastung 10 V DC, ca. 8 mA
Analogausgang	1 Analog - Ausgang
Leitwertmessbereich	0 5000 μS/cm
Temperatur	PT-100 -20+120 °C, +/- 0,5 °C
Optional	pH-Wert Messmodul
Klimatische Bedingungen:	nach DIN EN 60204-1 (05-2010)
Umgebungstemperatur Betrieb Transport und Lagerung	-20 °C +55 °C -25 °C +55 °C
Gehäuse	DIN Kunststoffgehäuse zur Wandmontage – IP 54 Maße B / H / T : 212 x 184 x 94 mm H

Bestellhinweis 12.1

				Kü	hlwasse	rsteuer	ung KS-	201				Teilenummer
					230 V ·	- Versio	n:					E1554
					230 V /	/ 24 V –	Version	:				E1555
				Zul	behör							
					Progra	mmierka	abel					KC0034
		-			Leitwertsonde LWS-1 PP Leitwertsonde LWS-1 Pt (mit Pt100) Leitwertsonde LWS-1 PV Pt (mit Pt100)				E1930 E1929 E1931			
		- 10										
-20	-10		10	20	3.0	4 D	5.0	60	70	80	0.0	



13 Anschlussbeispiel



KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



14 Werkseinstellungen

Commission:		Datum:		Seite 1
1. Abflutung	Funktion	nach Zeit 🗙	<u>oder</u>	nach Menge
zeitgesteuert	Zuflussmenge / Abflutzeit	0,3 m ³	/	120 Sek.
mengengesteuert	Zufluss- / Abflutmenge	0,3 m ³	/	0,1 m ³
2. Biozid	Dosierung	Ja 🗙	<u>oder</u>	Nein
	Ext. Freigabe Dosierung	Ja	<u>oder</u>	X Nein
	Auslöseart	nach Zeit 🗙	<u>oder</u>	nach Interval
	Zeitpunkt	Start	23:00	Uhr
	Wochentag	Mo Di M	i. 🗌 Do. 🛛	🗌 Fr. 🗶 Sa. 🗌 So
	Intervall			Std.
	Dosierdauer		15	Min.
	Einwirkdauer		180	Min.
3. Dosierung 1	Dosierung aktiviert	Ja 🗙	<u>oder</u>	Nein
	Verhältnis	WZ in / Dos-Imp:	1	zu 5
	Max. Dos.1 Puffer	Anzahl	5	
	Impulsdauer		0,5	Sek.
	Pausendauer		0,5	Sek.
4. Dosierung 2	Dosierung aktiviert	Ja 🗙	<u>oder</u>	Nein
	Verhältnis	WZ in / Dos-Imp:	1	zu 3
	Max. Dos.2 Puffer	Anzahl	5	
	Impulsdauer		0,5	Sek.
	Pausendauer		0,5	Sek.
5. Wasserzähler 1	Geberart	Liter / Impuls 🗙	<u>oder</u>	Impulse / Lite
	eingestellter Wert	100 Liter	<u>bzw.</u>	Impulse
6. Wasserzähler 2	Geberart	Liter / Impuls	oder	Impulse / Lite
	eingestellter Wert	100 Liter	bzw.	Impulse
7. Grenzwerte	Bezeichnung	Einstellung	A	nzugsverzögerun
	Leitwert min.	500 μS/σ	cm	10 Sel
	l eitwert max	2000 uS/0	cm	10 Seł
	Sollwort min	1500 uS/	cm	10 Sek
		1900 000		10 001
-	Soliwert max.		111	
	Temperatur min.	6 °C		600 Sek
- 10	Temperatur max.	35 °C		600 Sek

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



Commission:			C	Datum:		Se	eite 2/2
8.Leitwert - Me	essmodul	Sondenfaktor		Wert:	1.0		
		Temperaturkoeffi	zient	Wert:	2.0	% K	
		Bezugstemperatu	ır		25	°C	
		Hauptmessbereic	:h		3	(0 - 2000 μ	uS/cm
		Manuelle Temper kompensation	atur-		23	°C	
		Korrekturfaktor		Wert:	1		
		Anzeige – Einheit	: 1	Einheit:	3	(µS/cm)	
9. Modulauswa	ahl	Modul			36	(fest einge	st.)
0. Service		Nach Tagen		nach	0	Tagen	
I1. Anzeige-Ei	nstellung	Standardanzeige			1	(Übersicht)
		Rückstellzeit			20	Sek.	
		Wechselzeit			0	Sek.	
		7-Segment - Anze	eige	12	(µS/cm ohne N	lachkommasi	ellen)
12. Eingänge	Eingang Nr.	Funktion N Beschreibur	r. ng	Auslös	seart	Anzı verzög	ugs- Jerun
digital	E1	2 Biozidbehälter	Arbeits	- 🗙 <u>oder</u>	Ruhestrom		0 Se
	E2	4 pH-Regulator	leer Arbeits	- <u>X</u> <u>oder</u>	Ruhestrom		0 Se
	E3	1 Härtestabilisato	r leer Arbeits	- 🗙 <u>oder</u>	Ruhestrom		0 Se
	E4	254 Wasserzähle	r 1 Arbeits	- 🗙 <u>oder</u>	Ruhestrom		0 Se
	E5	255 Wasserzähle	r 2 Arbeits	- 🗙 <u>oder</u>	Ruhestrom		0 Se
	E6	0 ohne Funktio	on Arbeits	- 🗙 <u>oder</u>	Ruhestrom		0 Se
13. Ausgänge	Ausgang Nr.	Funktion Nr. Beschreibung	Auslöseart	,	Anzugs- verzögerung	Lauf	zeit
digital	K5	5 Bioziddosierung	Arbeits- X <u>ode</u> Ruhestrom	<u>er</u>	1 Sek.	1	Sel
	K6	1 Dosierung 1 an WZ 1	Arbeits- X <u>ode</u> Ruhestrom	<u>r</u>	0 Sek.	0	Sel
	K7	8 Störung / Alarm	Arbeits- 🗶 <u>ode</u> Ruhestrom 🗌	<u>r</u>	0 Sek.	0	Sel
	K8	3 Dosierung 2 an WZ 1	Arbeits- X <u>ode</u> Ruhestrom	<u>er</u>	0 Sek.	0	Sel
analog	Funktion N	Ir. 1	I	_eitwert	über Steuer	ung	
	Anfangswe	ert: O	µS/cm	Endwert:	2	:000 μS/cι	n
	Analogwer	tbegrenzung		AUS	🗙 / aufma	x. 20 mA	

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07

-30



15 Formblatt zur Konfiguration und Parametrierung

1. Abflutung Funktion zeitgesteuert Zuflussmenge / Abflutzeit mengengesteuert Zufluss- / Abflutmenge 2. Biozid Dosierung 2. Biozid Dosierung Xuslöseart Zeitpunkt Zeitpunkt Vochentag Intervall Dosierung aktiviert 3. Dosierung 1 Dosierung aktiviert Yerhältnis WZ Max. Dos.1 Puffer Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer Pausendauer Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Geberart Intervall 7. Wasserzähler 1 Geberart Intervall 6. Wasserzähler 2 Geberart Intervall 7. Grenzwerte Bezeichnung Intervall	nach Zeit m ³ m ³ Ja Ja nach Zeit	<u>oder</u> / / <u>oder</u>	nach Menge
zeitgesteuert Zufluss- / Abflutzeit	m³ m³ Ja Ja nach Zeit	/ / <u>oder</u>	S
mengengesteuertZufluss- / Abflutmenge2. BiozidDosierung2. BiozidDosierungExt. Freigabe DosierungAuslöseartZeitpunktZeitpunktWochentagIntervallDosierdauerEinwirkdauer3. Dosierung 1Dosierung aktiviertVerhältnisWZMax. Dos.1 PufferImpulsdauerPausendauerVerhältnis4. Dosierung 2Dosierung aktiviertVerhältnisWZMax. Dos.2 PufferImpulsdauerPausendauerPausendauer5. Wasserzähler 1GeberartLeingestellter WertImpulsdauer7. GrenzwerteBezeichnungImpulsdauerLeitwert min.Sollwert min.Impulsdauer	m³ Ja nach Zeit	/ <u>oder</u>	m
2. Biozid Dosierung Ext. Freigabe Dosierung Auslöseart Zeitpunkt Vochentag Intervall Dosierdauer Einwirkdauer 3. Dosierung 1 Oosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Oosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart impulsdauer Pausendauer C. Geberart impulsdauer Eingestellter Wert impulsdauer C. Geberart Eingestellter Wert Eingestellter Eingestellter Wert Eingest	Ja Ja nach Zeit	<u>oder</u>	
Ext. Freigabe DosierungAuslöseartZeitpunktVochentagIntervallDosierdauerEinwirkdauerS. Dosierung 1VerhältnisWZMax. Dos.1 PufferImpulsdauerPausendauer4. Dosierung 2Dosierung aktiviertVerhältnisWZMax. Dos.2 PufferImpulsdauerPausendauerS. Wasserzähler 1GeberartIngestellter WertC. Wasserzähler 2GeberartImpulsdauerPausendauerJ. Josierung 2J. Josi	Ja 🔄 nach Zeit 🗌		Nein
Auslöseart Zeitpunkt Zeitpunkt Wochentag Intervall Dosierdauer Einwirkdauer 3. Dosierung 1 Oosierung aktiviert Verhältnis VZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Oosierung aktiviert Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart Ceingestellter Wert Ceingestellter Ceingestellte	nach Zeit	<u>oder</u>	Nein
Zeitpunkt Wochentag Intervall Dosierdauer Einwirkdauer 3. Dosierung 1 Osierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Oosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart Geberart Geberart C Geb		<u>oder</u>	nach Interval
Wochentag Intervall Intervall Dosierdauer Einwirkdauer Einwirkdauer 3. Dosierung 1 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Dosierung aktiviert WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer Solwert Wert	Start		Uhr
Intervall Dosierdauer Invirkdauer 3. Dosierung 1 Verhältnis VZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Verhältnis VZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart Geberart Geberart C Gebera	Mo. Di. Mi.	Do. [Fr. Sa. Sc
Dosierdauer Einwirkdauer 3. Dosierung 1 Oosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Oosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart L eingestellter Wert 6. Wasserzähler 2 Geberart L eingestellter Wert 7. Grenzwerte Bezeichnung			Std.
Einwirkdauer 3. Dosierung 1 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart Geberart Geberart C			Min.
3. Dosierung 1 Dosierung aktiviert Verhältnis Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart eingestellter Wert 2. 7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min. Leitwert min.			Min.
Verhältnis WZ Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer 4. Dosierung 2 Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart Geberart Geberart C Ge	Ja	<u>oder</u>	Nein
Max. Dos.1 Puffer Impulsdauer Pausendauer A. Dosierung 2 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart eingestellter Wert 	n / Dos-Imp		_ zu
Impulsdauer Pausendauer A. Dosierung 2 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart eingestellter Wert f. Geberart Eingestellter Wert f. Geberart Eingestellter Wert f. Geberart Sollwert min. Eitwert max. Sollwert min.	Anzahl		
Pausendauer 4. Dosierung 2 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart L 6. Wasserzähler 2 Geberart L 7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min. Leitwert max. Sollwert min. Sollwert min.			Sek.
4. Dosierung 2 Dosierung aktiviert Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart ingestellter Wert C T. Grenzwerte Eingestellter Wert Leitwert min. Leitwert min. Sollwert min.			Sek.
Verhältnis WZ Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 6. Wasserzähler 2 6. Wasserzähler 2 7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min. Leitwert max.	Ja	<u>oder</u>	Nein
Max. Dos.2 Puffer Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 6. Wasserzähler 2 6. Wasserzähler 2 7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min.	n / Dos-Imp		_ zu
Impulsdauer Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart ingestellter Wert Geberart Geberart Geberart Geberart Geberart C Geberart Leitwert min. Leitwert min. Sollwert min.	Anzahl		
Pausendauer 5. Wasserzähler 1 Geberart eingestellter Wert			Sek.
5. Wasserzähler 1 Geberart eingestellter Wert 6. Wasserzähler 2 Geberart eingestellter Wert 7. Grenzwerte Leitwert min. Leitwert max. Sollwert min.			Sek.
eingestellter Wert 6. Wasserzähler 2 Geberart L eingestellter Wert 7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min Leitwert max Sollwert min.	ter / Impuls	<u>oder</u>	Impulse / Lite
6. Wasserzähler 2 Geberart L eingestellter Wert 7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min Sollwert min.	Liter	<u>bzw.</u>	Impulse
eingestellter Wert 7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min Leitwert max Sollwert min.	ter / Impuls	<u>oder</u>	Impulse / Lite
7. Grenzwerte Bezeichnung Leitwert min. Leitwert max. Sollwert min.	Liter	<u>bzw.</u>	Impulse
Leitwert min Leitwert max Sollwert min.	Einstellung	A	nzugsverzögerun
Leitwert max	μScr	n	Seł
Sollwert min.	µScr	n	Seł
	µScr	n	Seł
Sollwert max.	µScr	n	Seł
Temperatur min.	-		Seł
Temperatur max	°C		

KS-201.doc | Stand 2015 - 10 - 07



Commission:			Datum:		Seite 2	
8. Leitwert - M	essmodul	Sondenfaktor	Wert			
		Temperaturkoeffi	zient Wert	:		
		Bezugstemperatu	ır		°C	
		Hauptmessbereid	ch			
		Manuelle Temper kompensation	atur-		°C	
		Korrekturfaktor	Wert			
		Anzeige - Einheit	Einheit			
9. Modulauswa	ahl	Modul				
10. Service		Nach Tagen	nach	I	Tagen	
11. Anzeige-Ei	nstellung	Standardanzeige				
		Rückstellzeit			Sek.	
		Wechselzeit			Sek.	
		7-Segment - Anze	eige			
12. Eingänge	Eingang Nr.	Funktion N Beschreibu	r. Aus ng	slöseart	Anzugs- verzögerun	
digital	E1		Arbeits-	der Ruhestrom	So	
	E2		Arbeits-	der Ruhestrom]S	
	E3		Arbeits	der Ruhestrom] So	
	E4		Arbeits- <u>o</u>	der Ruhestrom	Se	
	E5		Arbeits-	der Ruhestrom	Se	
	E6		Arbeits-	der Ruhestrom	Se	
13. Ausgänge	Ausgang Nr.	Funktion Nr. Beschreibung	Auslöseart	Anzugs- verzögerung	Laufzeit	
digital	К5		Arbeits <u>oder</u> Ruhestrom	Sek.	Se	
	K6		Arbeits <u>oder</u> Ruhestrom	Sek.	Se	
	K7		Arbeits- <u>oder</u> Ruhestrom _	Sek.	Se	
			Arbeits- <u>oder</u>	Sek.	Se	
	K8		Ruhestrom			
analog	K8 Funktion N	r	Ruhestrom			
analog	K8 Funktion N Anfangswei	r	Ruhestrom	ert:		